
## 门电路

- 1. 试说明在下列情况下,用万用电表测量图 2.1 的 v12 端得到的电压各为多少?
  - (1)  $\nu_{11}$ 悬空;
  - (2) v<sub>11</sub>接低电平 (0.2V);
  - (3) v11接高电平 (3.2V);
  - (4) v<sub>11</sub>经 51 Ω 电阻接地;
    - (5) ν<sub>11</sub> 经 10k Ω 电阻接地。



姓名:

图中的与非门为 74 系列的 TTL 电路,万用电表使用 5V 量程,内阻为  $20k\Omega/V$ 。

2. 说明图 2.2 中各门电路的输出是什么状态(高电平、低电平或高阻态)。 已知这些门电路都是 74 系列 TTL 电路。




图 2.2

3. 说明图 2.3 中各门电路的输出是高电平还是低电平。已知它们都是 CC4000 系列的 CMOS 电路。







图 2.3


4. 图 2.4 中均为 74 系列 TTL 门电路, 试分析写出 Y<sub>1</sub>~Y<sub>4</sub> 的逻辑式。



5. 在 CMOS 电路中有时采用图  $2.5(a)\sim(d)$ 所示的扩展功能用法,试分析各图的逻辑功能,写出  $Y_1\sim Y_4$  的逻辑式。已知电源电压  $V_{DD}=10V$ ,二极管的正向导通压降为 0.7V。










图 2.5